

Tableau de choix des équipements et des enveloppes

configurez votre système LCS³ et LCS²

LES PRISES RJ 45 PROGRAMME MOSAIC BLANC (p. 1015, 1018, 1021, 1025, 1029)				Cat. 6 _A	Cat. 6
	1 module	STP	0 765 73	0 765 63	
		FTP	-	0 765 62	
	2 modules	STP	0 765 76	0 765 66	
		FTP	-	0 765 65	
	2 modules incliné 45°	STP	0 765 08	0 765 07	
		FTP	-	0 765 05	
	Prises à 90°	STP	-	0 765 93	
		FTP	-	0 765 92	
	Antimicrobiennes	STP	0 765 84	0 765 83	
		FTP	-	0 765 82	
	A accès contrôlé	STP	0 765 99	0 765 96	
		FTP	-	0 765 95	
	Volet vert	STP	0 765 24	-	
		FTP	-	0 765 22	
	Volet orange	STP	0 765 25	-	
		FTP	-	0 765 23	
	2 prises RJ 45	FTP	-	0 765 46	
		Traversées cuivre	STP	0 786 28	-
Prises doubleurs	FTP	-	0 786 23		
	Ethernet/Ethernet	FTP	0 765 39	0 765 39	
	Téléphone/Ethernet	FTP	0 765 37	0 765 37	
	Téléphone/téléphone		0 765 35	0 765 35	
INJECTEURS ET SWITCHES PoE (p. 1040)					
	Switch PoE 10/100 Mbits	5 ports RJ 45	0 335 03		
	Switch PoE 1 Gigabit	5 ports RJ 45	0 335 08		
	Injecteur PoE	4 entrées/4 sorties	0 335 01		
		1 entrée/1 sortie	0 327 37		
BOITES DE DISTRIBUTION DE ZONE (p. 1028)				Cat. 6 _A	Cat. 6
	Boîtes de distribution de zone Equipées de 12 connecteurs RJ 45	STP	0 335 49	0 335 46	
		FTP	-	0 335 45	
		UTP	-	0 335 44	
	Blocs de 6 connecteurs RJ 45	STP	-	0 335 66	
		FTP	-	0 335 65	
		UTP	-	0 335 64	
	Accessoire fibre optique		0 335 20	0 335 20	
	Boîte de distribution de zone A équiper de 4 blocs		-	0 335 40	

Cordons dédiés pour boîtes de distribution de zone **voir p. 1028**

