

Délesteurs

pour installation en tout électrique



4 120 20

4 120 21

Contrôlent en permanence la consommation totale et délestent automatiquement les circuits non prioritaires (ex. : convecteurs) en cas de dépassement du contrat du fournisseur d'énergie
Permettent, en étalant la consommation, de souscrire un contrat inférieur auprès du fournisseur d'énergie
Évitent les déclenchements intempestifs du disjoncteur d'abonné
Visualisation des circuits délestés

Réf.	Délesteur monophasé	Nbre de modules
4 120 20	1 circuit délesté 16 A maxi Réglage du seuil de délestage de 0 à 6 kW soit 0 à 30 A	2
Réf.	Délesteur monophasé et triphasé	Nbre de modules
4 120 21	Délesteur universel Utilisation en monophasé : 3 circuits délestés en cascade 15 A maxi sur chaque circuit Utilisation en triphasé : 1 circuit délesté par phase Mesure du courant avec tore (1 tore fourni, commander 2 tores supplémentaires pour utilisation en triphasé)	5
4 120 22	Tore supplémentaire pour délesteur réf. 4 120 21	

Gestion du chauffage électrique

avec câblage du fil pilote



0 038 21



0 674 12 + enjoliveur + support + plaque Acajou

Alimentation 230 V \sim - 50 - 60 Hz

Réf.	Commande pour chauffage électrique fil pilote
6 modules 0 038 21	Destinée aux émetteurs de chaleur électriques fil pilote (radiateurs) Utilisation possible avec le thermostat fil pilote réf. 0 674 10 pour plancher ou plafond chauffant Permet dans le cadre d'un abonnement à puissance limitée (tarif bleu) en liaison avec le compteur d'énergie la gestion de puissance, la gestion tarifaire, la gestion de l'ECS et la programmation du chauffage Prise en compte automatique des plages horaires pour les abonnements Tempo et heures creuses Gestion de l'ECS grâce au contacteur intégré (16 A) L'installation peut être complétée par un programmeur d'ambiance réf. 0 674 12
6 modules 0 038 21	Gestionnaire fil pilote 3 zones Destiné à l'offre de branchement à puissance limitée (tarif bleu), il est compatible avec les compteurs monophasés et triphasés électroniques ainsi que les compteurs monophasés mécaniques (nous consulter) Permet la programmation de 3 zones de chauffage en liaison avec le programmeur d'ambiance fil pilote Céliane réf. 0 674 12 Délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l'ECS
0 674 12	Programmeur d'ambiance pour gestionnaire réf. 0 038 21 Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours 4 programmes préenregistrés modifiables 1 programme libre Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 5 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel) En liaison avec le gestionnaire fil pilote 3 zones (réf. 0 038 21) Affiche les informations suivantes : - consommations globales d'électricité (en fonction des périodes : rouges, blanc, bleu) ou plage temporelle - consommation instantanée (tension, intensité, puissance) - état du contact chauffe-eau Programmeur d'ambiance Céliane



Sortie de câble connectée p. 571

