

Contrôle d'accès Vigik®

aide au choix

Choix de votre équipements	Centrale Hexact® Light II  BT348043	Centrale Hexact® Plus  BT348042	Centrale Hexact® Com  BT348041
----------------------------	--	--	---



Comment gérer les mises à jour ?

↳ <i>Gestion locale</i>	Avec : - débrochage/débrochage de la mémoire de la centrale - terminal de programmation réf. BT 348409	-	-	
↳ <i>Gestion lecture/écriture : Mise à jour des centrales par passage des badges sur les têtes de lecture Vigik®</i>	-	Avec plateforme Internet Hexact® web avec le programmeur USB réf. BT348408		
↳ <i>Gestion temps réel Mise à jour des centrales en temps réel via le module GSM ou GPRS</i>	-	Plateforme interne Hexact® web + programmeur USB réf. BT348408		
		Module GPRS réf. BT348331	Pour 1 à 8 portes (1 à 2 centrales) En rajoutant un module GPRS réf. BT348331	Pour 9 à 32 portes (jusqu'à 8 centrales en réseau) En rajoutant un module GSM réf. BT348332



Badges résidents réf. BT348240/41/42/43/44/45/46

Quelles platines de rue compatibles ?

 ↳ Voir tableau aide au choix p. 736	BP Clavier codé	DDN Jusqu'à 500 noms avec interface BT348500 (1 interface / platine) BP Clavier codé	DDN Jusqu'à 1000 noms avec interface BT348500 (1 interface / platine) BP Clavier codé  Tête de lecture à commander pour chaque platine de l'installation réf. BT348701
--	------------------------	--	---

Comment gérer un portail ou une porte de garage ?

	Kit pour gestion autonome des portails réf. BT348045	Kit pour gestion autonome des portails réf. BT348045	Avec récepteur HF réf. BT348044 ou Kit pour gestion autonome (en cas d'éloignement avec la centrale) réf. BT348045
--	--	--	--



Télécommandes HF réf. BT348247/48/49/51/52

Je veux rajouter ou changer un poste intérieur

↳ voir tableau de choix p. 748

Je veux rajouter une platine de rue

↳ voir tableau de choix p. 736