Α

В

С

D

в

D

Α











11/14-01 GF

• Face avant: Leds - boutons

• Front view: Leds and pushbuttons



- (A) Led alimentation boîtier (OK si vert)
- **B** Led alarme (si rouge)
- C Leds présence tension (rouge=tension présente)
- **D** Visualisation valeur tension
- (E) Leds commande boîtier : fermeture disjoncteur (= rouge), ouverture disjoncteur (= vert)
- (F) Led disjoncteur ouvert (= vert) ou disjoncteur fermé (= rouge)
- G Led disjoncteur non embroché (= rouge)
- (H) Led disjoncteur déclenché (= rouge)
- ① Consultation valeurs tensions (L1-L2, L1-L3, ...etc)
- (J) Mode AUT
- K Mode MAN
- (L) Ouverture/Fermeture appareils lignes Main/Sec

- A Led electronic control box supply (OK if green)
- **B** Led alarm (if red)
- C Led voltage presence (red = voltage present)
- D Voltage value display
- (E) Led electronic control box order: circuit breaker closing (= red), circuit breaker opening (= green)
- (F) Led circuit breaker opened (= green) or closed (= red)
- G Led circuit breaker not inserted (= red)
- (H) Led circuit breaker tripped (= red)
- () To display voltage value (L1-L2, L1-L3, ...etc)
- J Mode AUT
- K Mode MAN
- (L) Opening/Closing circuit breakers line Main/Sec

- Face arrière: borniers de connexion
- Rear view: connections



* R5485 n'est pas disponible sur la version 26193 / R5485 is not available on the version 26193

Fonction

	Fonction	
1	Ouverture appareil ligne principale	
2	Commun ligne principale	
3	Fermeture appareil ligne principale	
4	Ouverture appareil ligne secondaire	
5	Commun ligne secondaire	
6	Fermeture appareil ligne secondaire	
7	Relais programmable 1	
8	Commun relais programmable 1	
9	Commun relais programmable 2	
10	Relais programmable 2 / NO	
11	Relais programmable 2 / NF	
12	Commun relais programmable 3	
13	Relais programmable 3 / NO	
14	Relais programmable 3 / NF	
15	Entrée contact auxiliaire (CA) appareil ligne principale	
16	Entrée contact alarme (SD) appareil ligne principale	
17	Entrée contact appareil ligne principale non embroché	
18	Entrée contact auxiliaire (CA) appareil ligne secondaire	
19	Entrée contact alarme (SD) appareil ligne secondaire	
20	Entrée contact appareil ligne secondaire non embroché	
21	Entrée programmable 1	
22	Entrée programmable 2	
23	Alimentation 12/48Vcc (+)	
24	Alimentation 12/48Vcc (-)	
25	Commun des entrées (15 à 22)	
26	Alimentation 230Vca	
27	Alimentation 230Vca	
MAIN L1 L2 L3 N	Entrée pour prise tension ligne principale	
SEC. L1 L2 L3 N	Entrée pour prise tension ligne secondaire	

	Function
1	Opening Circuit Breaker Main Line
2	Common Main Line
3	Closing Circuit Breaker Main Line
4	Opening Circuit Breaker Secondary Line
5	Common Secondary Line
6	Closing Circuit Breaker Secondary Line
7	Programmable relay 1
8	Common programmable relay 1
9	Common programmable relay 2
10	Programmable relay 2 NO
11	Programmable relay 2 NC
12	Common programmable relay 3
13	Programmable relay 3 NO
14	Programmable relay 3 NC
15	Input AUX contact circuit breaker Main Line
16	Input AL contact circuit breaker Main Line
17	Input NOT INSERTED contact of circuit breaker Main Line
18	Input AUX contact circuit breaker Secondary Line
19	Input AL contact circuit breaker Secondary Line
20	Input NOT INSERTED contact circuit breaker Secondary Line
21	Programmable input 1
22	Programmable input 2
23	Supply 12/48Vdc (+)
24	Supply 12/48Vdc (-)
25	Common for inputs (from 15 to 22)
26	230Vac Supply
27	230Vac Supply
MAIN L1 L2 L3 N	Input for voltage sensing Main Line
SEC. L1 L2 L3 N	Input for voltage sensing Secondary Line









Structure des menus

Menu structure

	Menu	Paramètres disponibles
P0	Menù paramètres nominaux	A partir de P0.01 jusqu'à P0.05
<u>P1</u>	Menù paramètres généraux	A partir de P1.01 jusqu'à P1.11
P2	Menù paramètres ligne principale	A partir de P2.01 jusqu'à P2.16
P3	Menù paramètres ligne secondaire	A partir de P3.01 jusqu'à P3.15
P4	Menù entrées programmables	A partir de P4.01 jusqu'à P4.02
P5	Menù sorties programmables	A partir de P5.01 jusqu'à P5.03
P6	Menù interface RS232	A partir de P6.01 jusqu'à P6.04
	Menù interface RS485 (seulement pour réf. 26194)	A partir de P6.11 jusqu'à P6.14

	Menu	Available parameters
P0	Menu of Nominal features	From P0.01 to P0.05
P1	Menu of general features	From P1.01 to P1.11
P2	Menu of Main Line parameters	From P2.01 to P2.16
P3	Menu of Secondary Line parameters	From P3.01 to P3.15
P4	Menu of programmable inputs	From P4.01 to P4.02
P5	Menu of programmable outputs	From P5.01 to P5.03
P6	Menu of RS232 interface	From P6.01 to P6.04
	Menu of RS485 interface (only for ref. 26194)	From P6.11 to P6.14

Programmation



- Nota: la phase de programmation doit être effectuée après la mise en fonction.
- Note: programming should take place immediately after switching on the unit.

• Manuel de programmation disponible sur demande:

- auprès de votre agence commerciale (voir catalogue général)
- auprès du service relation Pro (0810 48 48 48 -prix appel local- du lundi au vendredi 8h à 18h)
- adresse: LEGRAND, 128 av. de Lattre de Tassigny 87045 Limoges Cedex France Fax 0810 48 00 00 -prix appel local- e-mail : accessible sur legrand.fr
- sur e-catalogue
- Programming manual available on request:
 - from your sales office (see general catalogue).