

Schéma de câblage

Schéma Installation avec ventouse et dispositif de sortie de secours

- A** Pour alimenter le Telpass, utiliser impérativement l'alimentation livrée: A12VCC.
- B** Il est conseillé de raccorder une protection contre les surtensions entre l'arrivée et l'entrée de ligne téléphonique du produit (PLT1). La protection sera placée le plus près possible du Telpass.
- C** Utiliser impérativement un relais de découplage réf. 336220.

