

# Programme Céliane™

## mécanismes et enjoliveurs (suite)

PRINCIPE DE MONTAGE							
	=	 Boîte d'encastrement (voir p. 646-647)	+	 Support universel (voir p. 642-645)	+		
					+	 Doigt ou enjoliveur	
						+	 Plaque (voir p. 642-645)
MECANISMES		DOIGTS OU ENJOLIVEURS					
		Blanc	Titane	Graphite			
COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (SUITE) (p. 651-652)							
Interrupteur avec programmation journalière	0 676 21	-	0 681 59	0 684 59	0 679 59		
Relais pour commandes groupées de volets A associer à la réf. 0 676 21	0 676 22	-	sans enjoliveur				
Commande pour fenêtre de toit	0 676 04	-	<b>0 681 51</b>	<b>0 684 51</b>	0 679 55		
Interrupteur individuel radio/RTS Somfy Livré avec support	0 672 69	-	0 681 79	0 684 79	0 679 79		
Interrupteur horaire pour volets Bubendorff	1 004 17	-	livré complet avec enjoliveur et plaque				
VENTILATION (p. 652)							
Interrupteur VMC	<b>0 670 01</b>	-	<b>0 680 61</b>	<b>0 683 61</b>	0 679 61		
Poussoir VMC	<b>0 670 31</b>	-					
Interrupteur éclairage + ventilation retardée	0 674 23	-	<b>0 680 37</b>	<b>0 683 37</b>	0 679 36 <sup>(1)</sup>		
Interrupteur variateur pour ventilateur	0 670 88	-	0 680 88	0 683 88	0 679 07		
MÉCANISMES À CLÉ (p. 652)							
Inter à clé 2 positions A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 652)	0 670 09	-	0 680 09	0 683 09	0 679 69		
Inter à clé pour BAES	0 675 31	-	0 681 99	0 684 99	0 679 29 <sup>(1)</sup>		
Poussoir à clé 3 positions A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 652)	0 670 39	-	0 681 57	0 684 57	0 679 57 <sup>(1)</sup>		
PRISES DE COURANT FORT (p. 657)							
Prise 2P+T borne auto	<b>0 671 11</b>	Surface	<b>0 681 11</b>	<b>0 684 11</b>	<b>0 679 11</b>		
			0 680 40 (rouge pour repérage)				
		Standard	<b>0 681 12</b>	<b>0 684 12</b>	<b>0 679 12</b>		

1 : Disponibilité stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur