


PRINCIPE DE MONTAGE



MECANISMES



DOIGTS OU ENJOLIVEURS



Antimicrobien

INTERRUPTEURS ET VA-ET-VIENT (p. 648)

Interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 01	0 677 40	
Interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 664)	0 670 01	0 677 42	
Interrupteur ou va-et-vient Soft porte-étiquette 10 AX	0 670 01	-	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	2 x 0 670 01	0 677 41	
Double interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 664)	2 x 0 670 01	0 677 43	

POUSOIRS (p. 648)

Poussoir Soft NO+NF 6 A	0 670 31	0 677 40	
Poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664)	0 670 31	0 677 42	
Poussoir Soft NO+NF porte-étiquette 6 A	0 670 31	-	
Double poussoir Soft NO+NF 6 A	2 x 0 670 31	0 677 41	
Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 664)	2 x 0 670 31	0 677 43	

COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (p. 651-652)

Interrupteur pour commande directe	0 676 01	0 677 49	
Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme	0 676 02		
Poussoir pour commande directe	0 676 03		

PRISES COURANT FORT ET SORTIE DE CÂBLES (p. 656-658)

Prise 2P+T standard borne auto	0 671 11	0 677 44	
Prise 2P+T borne auto	0 671 11	-	
Sortie de câble	0 671 81	-	

PRISES TÉLÉPHONE/INFORMATIQUE/TÉLÉVISION (p. 660)

Prise téléphone pour réseau mixte et basique Prise informatique RJ 45 FTP cat. 6	0 673 45	0 677 46	
Prise TV simple mâle	0 673 82	0 677 47	
Prise TV type "F" à visser	0 673 80		