

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 650)		Support universel (voir p. 669)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 646)
MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS							
			Blanc	Titane	Graphite					
Interrupteurs et va-et-vient (p. 652)										
Interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 01	doigt étroit	0 650 01	0 651 01	0 652 01					
		doigt large	0 680 01	0 683 01	0 679 01					
Interrupteur ou va-et-vient Soft à voyant 10 AX (voyant réf. 0 676 85/88 pour fonction témoin ou réf. 0 676 86/87 pour fonction lumineuse p. 668)	0 670 01	doigt large	0 680 03	0 683 03	0 679 03					
Interrupteur ou va-et-vient Soft avec couronne lumineuse 10 AX	0 670 01 + 0 676 70	doigt étroit	0 650 03	0 651 03	0 652 03					
		doigt large	0 650 04	0 651 04	0 652 04					
Interrupteur ou va-et-vient tactile avec neutre 1000 W	0 670 42	tactile	0 680 41 (verre kaolin)	0 683 41 (verre kaolin)	0 683 46 (verre graphite)					
Interrupteur ou va-et-vient tactile sans neutre 400 W	0 670 41									
Interrupteur ou va-et-vient à effleurement avec neutre - 1000 W	0 670 49	à effleurement	0 680 49	0 683 49	0 679 49					
Interrupteur ou va-et-vient Soft porte-étiquette 10 AX	0 670 01	doigt large	0 680 14	0 683 14	0 679 34					
Va-et-vient témoin sans neutre 4 A Voyant intégré	0 670 07	doigt large	0 680 03	0 683 03	0 679 03					
Permutateur 10 A	0 670 05	doigt large	0 680 01	0 683 01	0 679 01					
Permutateur à voyant 10 A Utiliser voyant réf 6 650 90/91 (p. 668)	0 670 05	doigt large	0 680 03	0 683 03	0 679 03					
Interrupteur ou va-et-vient à tirage 10 AX	0 670 08	doigt large	0 680 08	0 683 08	0 679 08 ⁽¹⁾					
Interrupteur bipolaire 16 AX	0 670 20	doigt large	0 680 21	0 683 21	0 679 21					
Interrupteur bipolaire à voyant 16 AX Utiliser voyant réf 6 650 90/91 (p. 668)	0 670 20	doigt large	0 680 23	0 683 23	0 679 23					

1 : Disponibilité stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur