



0 281 39



0 281 78

0 281 81



0 281 75



0 281 86



0 281 59

Réf. Auxiliaires de commande et de signalisation

Déclencheurs à émissions de courant
Assurent, dès qu'ils sont alimentés, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 31 24 V~/=
- 0 281 32 48 V~/=
- 0 281 34 220 - 250 V~/=

Déclencheurs à minimum de courant
Assurent, lorsque sa tension d'alimentation chute, l'ouverture instantanée du disjoncteur

- 0 281 36 24 V~/=
- 0 281 37 48 V~/=
- 0 281 39 220 - 250 V~/=

Module de retardement pour déclencheur à minimum de tension
Assure lorsque la tension d'alimentation chute, l'ouverture temporisée du disjoncteur

- 0 288 63 230 V~/=
- 1 module = 1 retard de 1s (max. 3 modules)

Commandes motorisées
Pour motoriser un DMX³ 1600, il faut adjoindre à la commande motorisée, un déclencheur à émission de courant ou à minimum de tension, et une bobine de fermeture

- 0 281 20 24 V~/=
- 0 281 21 48 V~/=
- 0 281 23 220 - 250 V~/=

Bobines de fermeture
Permettent la fermeture à distance du disjoncteur lorsque la commande est armée

- 0 281 26 24 V~/=
- 0 281 27 48 V~/=
- 0 281 29 220 - 250 V~/=

Contact de signalisation pour version débrochable
Contact de position embroché/test/débroché

- 0 281 73 1 contact par position (jusqu'à 2 contacts si la réf. 0 281 87 n'est pas montée)

Verrouillage

- 0 281 78 **Verrouillage à clé en position «ouvert»**
Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149
- 0 281 79 Barillet avec clé plate cod. EL43525
- 0 281 80 Barillet avec clé plate cod. EL43363
- 0 281 81 Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149

Verrouillage en position "débroché"

- 0 281 82 Montage du verrouillage sur la base
Barillet avec clé étoile cod. HBA90GPS6149
- 0 281 83 Barillet avec clé plate cod. ABA90GEL6149

Verrouillage de porte

- 0 281 84 Empêche l'ouverture de la porte disjoncteur fermé
Montage à droite ou à gauche

Cadenas

- 0 281 77 Cadenas pour bouton

Réf. Accessoires

- 0 281 88 Compteur de manoeuvres
Permet de totaliser le nombre de cycles de manoeuvre de l'appareil
- 0 281 74 Contact de signalisation "prêt à fermer" quand le ressort est chargé
- 0 281 75 Module avec 6 contacts auxiliaires
- 0 281 87 Bouton blocage en position embroché/test/débroché

Prises avant

- | 3P | 4P |
|------------------------|------------------------|
| AVRIL 2020
0 281 85 | AVRIL 2020
0 281 86 |
| 0 281 55 | 0 281 56 |
| 0 281 57 | 0 281 58 |
- Prises additionnelles verticales pour châssis prises avant
Permettent de faciliter la connexion de plusieurs câbles équipés de cosses ou barres verticales
Pour raccordement version fixe
Pour raccordement version débrochable

Prises arrière

- | 3P | 4P |
|----------|----------|
| 0 280 35 | 0 280 41 |
| 0 281 47 | 0 281 48 |
- Pour raccordement version fixe
Pour raccordement version débrochable

Epanouisseurs

- | 3P | 4P |
|----------|----------|
| 0 281 59 | 0 281 60 |
- Se fixent sur les prises arrières orientables du disjoncteur
Pour raccordement avec barres

Cloisons de séparation

- | 3P | 4P |
|----------|----------|
| 0 281 49 | 0 281 50 |
| 0 281 51 | 0 281 52 |
- Pour DMX³/DMX³-I 1600 version fixe
Pour DMX³/DMX³-I 1600 version débrochable

Bases pour version débrochable

- | 3P | 4P |
|----------|----------|
| 0 281 53 | 0 281 54 |
- Base pour DMX³ 1600