

PRINCIPE DE MONTAGE						
	=		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 650)		Support universel (voir p. 669)		Doigt ou enjoliveur
						Plaque (voir p. 646)
	<b>MECANISMES</b>		<b>DOIGTS OU ENJOLIVEURS</b>			
				Blanc	Titane	Graphite
<b>PRISES DE COURANT FORT (SUITE) (p. 660)</b>						
<b>Prise Surface + chargeur Type-C - 1,5 A</b>	-	Surface	<b>0 681 27</b>	<b>0 684 27</b>	<b>0 679 27</b>	
			mécanisme livré avec enjoliveur <sup>(1)</sup> et support à griffes <sup>(1)</sup>			
<b>Chargeur 2 USB Type-C - 3 A - 15 W</b>	<b>0 674 66</b>	Type-C	<b>0 682 56</b>	<b>0 685 56</b>	0 679 56	
<b>Chargeur 1 USB POWER DELIVERY Type-C - 3 A - 30 W</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">JUN 2020</span>	<b>0 674 67</b>	Type-C	<b>0 682 56</b>	<b>0 685 56</b>	0 679 56	
<b>Chargeur 2 USB Type-A + Type-C - 3 A</b>	<b>0 674 65</b>	Type-A + C	<b>0 682 56</b>	<b>0 685 56</b>	0 679 56	
<b>Chargeur 2 USB Type-A - 2,4 A</b>	0 674 62	Type-A	<b>0 682 56</b>	<b>0 685 56</b>	0 679 56	
		Sans fil - Induction	<b>0 681 18</b> (face avant couleur métallisée)			
<b>Prise 2P+T + chargeur 2 USB Type-A 3 A précâblées</b>	0 671 06	Surface - double USB Type-A	<b>0 681 11 + 0 682 56</b>	<b>0 684 11 + 0 685 56</b>	<b>0 679 11 + 0 679 56</b>	
		Surface Sans fil - Induction	0 681 11 + 0 681 18 <sup>(2)</sup>	0 684 11 + 0 681 18 <sup>(2)</sup>	0 679 11 + 0 681 18 <sup>(2)</sup>	
<b>Spéciale rénovation</b>						
<b>Prise 2P+T bornes à vis</b> Compatible avec boîtes prof. 30 mm	<b>0 671 13</b>	A puits	0 681 12	0 684 12	0 679 12	
<b>Prise 2P</b>	<b>0 671 10</b>	A puits	0 681 12	0 684 12	0 679 12	
<b>Spéciale accessibilité</b>						
<b>Prise 2P+T manipulation facile</b>	-	-	0 671 33 mécanisme livré avec enjoliveur <sup>(1)</sup>	0 671 34 mécanisme livré avec enjoliveur <sup>(1)</sup>	-	

1 : Non compatible avec plaque entraxe 57 mm  
2 : Face avant couleur métallisée