

Socles de prise de courant

Modèles:	2 pôles:	86022, 97422, 97472, 86122 + 86091
	2 pôles + terre	86027, 97427, 97477, 86127 + 86091

Interrupteurs

Modèles:	va et vient:	86001, 97401, 97451, 86101 + 86091
	va et vient à voyant:	86017, 97415, 97417, 86117 + 86091
	va et vient à tirage:	86019, 86119 + 86091
	double va et vient:	86020, 97420, 97480, 86120 + 86091
	interrupteur bipolaire:	86003, 86103 + 86091
	va et vient + poussoir:	86007, 97425, 86107 + 86091
	interrupteur bipolaire témoin:	86018
	permutateur:	86004, 86104 + 86091
	va et vient VMC:	86016, 86116 + 86091
	double va et vient volets roulants:	86013, 97410, 86113 + 86091

Poussoirs

Modèle:		86006, 97413, 86106 + 86091
	à voyant:	86005, 97407, 97457, 86105 + 86091
	porte étiquette	86009, 97409, 97474, 86109 + 86091
	double:	86021, 86121 + 86091
	double volets roulants:	86010, 97411, 86110 + 86091

Boîte de dérivation et sortie de câble

Modèle:	boîte de dérivation	86057, 97447, 97497, 86157 + 86091
	sortie de câble	86048, 97445, 86148 + 86091

Voyants de signalisation

Modèle:	base	86049, 86149 + 86091
	diffuseurs	86180, 86181, 86182, 86183

Les bases doivent être équipées d'un diffuseur pour satisfaire au degré IP31D.

Multipostes

Modèle:	va et vient + prise 2 P (vertical)	97403
	va et vient + prise 2 P+T (vertical)	86065, 97405
	double prise 2 P+T (vertical)	97426
	double prise 2 P (horizontal)	97424
	double prise 2 P+T (horizontal)	86076, 97429, 97479
	prise 2P+T + joncteur téléphonique	97419
	cadre et plaque 2 postes	86092
	cadre et plaque 3 postes	86093

Les cadres et plaques 2 et 3 postes doivent être équipés complètement d'appareils des modèles cités ci-dessus pour satisfaire au degré IP31D