

Tableau des correspondances émetteur - récepteur Pro 21™

Récepteur	Inter simple	Inter variateur	Inter individuel de volets	Carillon	Prisinter	Prisinter variateur	Inter simple	Inter multifonctions	Inter individuel de volets	Inter multifonctions	Télévariateur	Inter double	Inter simple	Inter variateur	Interauto	Inter individuel de volets	Prisinter	Prisinter variateur
Emetteur	7756 36	7756 42	7756 27	417 95	882 65	882 72	916 28	916 29	916 30	036 00	036 01	7756 32	7756 33	7756 37	7756 21	7756 22	882 63	882 70
036 03 Sécurité vent/soleil			•						•	•								
7756 45 Interscénario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 29 Inter centralisé de volets			•						•									
882 04 Interscénario mobile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 05 Interscénario de poche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 09(1) Interscénario auto d'intérieur	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•
882 10(1) Interscénario auto d'extérieur	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•	•
916 19 Interscénario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 16 Interscénario d'éclairage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 11(5) Télécommande universelle	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
036 00 Inter multifonctions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
036 01(4) Télévariateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
036 02 Interscénario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 32 Inter double	•	•(2)	•(3)	•	•	•(2)	•	•	•(3)	•	•(2)	•	•	•(2)	•	•(3)	•	•(2)
7756 33 Inter simple	•	•(2)	•(3)	•	•	•(2)	•	•	•(3)	•	•(2)	•	•	•(2)	•	•(3)	•	•(2)
7756 21 Interauto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 37 Inter variateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 40 Interscénario d'éclairage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 18 Interscénario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
7756 22 Inter individuel de volets			•						•									
7756 25 Inter centralisé de volets			•						•									
882 00 Télécommande scénario	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 01 Interscénario mobile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 63 Prisinter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
882 70(4) Prisinter variateur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Association des produits "In One By Legrand" dans une installation avec technologie :

	Radio		Radio et, courant porteur + infrarouge avec l'interface 036 06
	Courant porteur + infrarouge		Radio et/ou, courant porteur + infrarouge (télécommande universelle)

- (1) en ON temporisé
 (2) uniquement en ON/OFF
 (3) uniquement en montée/descente

- (4) uniquement en touches ON et OFF et ne commande donc les autres variateurs qu'en ON/OFF
 (5) à n'utiliser qu'en émetteur IR avec une 3606 dans l'installation