



## gestion du chauffage courant porteur en ligne (CPL)



## gestion du chauffage fil pilote courant porteur (CPL)



0 674 42 (Titane)



0 674 49 (Erable)



0 674 48 (Teinté Wengué)

Pour construction neuve ou rénovation lourde  
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail  
(commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions **Thermor**<sup>®</sup>  
et **atlantic** sont compatibles avec le système **In One by Legrand**

Pour construction neuve ou rénovation lourde  
S'installent dans les lieux de vie, d'image, bureaux et lieux de travail  
(commerce, restaurant, cabinet médical...). Les solutions **Thermor**<sup>®</sup>  
et **atlantic** sont compatibles avec le système **In One by Legrand**

Emb.	Réf.	Thermostats Céliane toute énergie
1	0 674 40	<p>Pour chauffage fuel ou gaz, plafonds rayonnants, planchers chauffants directs, radiateurs</p> <p><b>Thermostat d'ambiance</b></p> <p>Plage de réglage de 7 à 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C Raccordement direct du contact 8 A en construction neuve ou association avec le récepteur CPL réf. 0 036 00 (p. 592) à installer près de la chaudière en cas de rénovation</p> <p><b>Thermostat programmable d'ambiance</b></p> <p>Programmation hebdomadaire Visualisation de la température programmée sur l'écran Plage de réglage de 7 à 30 °C Précision de la régulation ± 0,5 °C 2 niveaux de températures réglables Sauvegarde permanente des programmes Réserve de marche 100 heures</p>
1	0 674 42	<p><b>Thermostat CPL</b></p> <p>110/230 V~ Pouvoir de coupure 8 A maxi Raccordement direct du contact 8 A en construction neuve ou association avec le récepteur CPL réf. 0 036 00 (p. 594) à installer près de la chaudière en cas de rénovation</p>

Emb.	Réf.	Gestionnaire d'énergie - CPL
1	4 modules 0 038 09	<p>Destiné aux émetteurs de chaleur électriques fil pilote raccordés à une sortie de câble CPL réf. 0 674 45, pour radiateurs fil pilote et, peut être utilisé dans le cas de plancher ou plafond chauffant raccordé à un thermostat (réf. 0 674 40)</p> <p>Permet en liaison avec le compteur électronique EDF monophasé de réaliser un délestage multivoies (maxi 40 sorties de câble) en cas de dépassement du contrat EDF</p> <p>La gestion de l'ECS est assurée par la fonction contacteur du gestionnaire, qui permet la marche automatique ou forcée de la réchauffe ainsi que son arrêt</p> <p>Possibilité de commande distante par Axiophone IP réf. 0 036 18</p>
1	0 674 49	<p><b>Programmateurs d'ambiance - émetteur-récepteur CPL</b></p> <p>Permet en lien avec les sorties de câble CPL réf. 0 674 45 et les thermostats réf. 0 674 40 de piloter et programmer 3 zones de chauffage</p> <p>Assure la programmation hebdomadaire des 3 zones de façon similaire ou différenciée</p> <p>Permet de déroger par zone ou sur l'ensemble de l'installation au programme en cours</p> <p>4 programmes préenregistrés modifiables plus 3 programmes libres</p> <p>Affiche le programme en cours, ainsi que le mode concerné conformément aux 6 ordres (confort, confort - 1 °C, éco, réduit, hors gel, arrêt)</p>
1	0 674 48	<p><b>Commande de dérogation locale - émetteur-récepteur CPL</b></p> <p>Permet en lien avec les sorties de câbles :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de choisir et de visualiser le mode de température souhaité : confort, éco, réduit, hors gel</li> <li>- de changer de mode de façon permanente ou pour une durée prédéterminée de 4 h ou 8 h</li> </ul>
1	0 674 45	<p><b>Sortie de câbles récepteur CPL - émetteur fil pilote</b></p> <p>Transmet au radiateur les ordres fil pilote de la commande de dérogation locale réf. 0 674 48, du programmeur d'ambiance CPL réf. 0 674 49, ou du gestionnaire d'énergie réf. 0 038 09</p>