

Boîtes de sol

tableau d'équivalence

■ Tableau d'équivalences des boîtes de sol

Les boîtes de sol IP 44 pour carrelage/marbre et pour charges lourdes ne changent pas

Ancienne gamme	Nouvelle gamme				
	Couvercle	+	Kit support boîte de sol	+	Plaque de finition (optionnelle)
0 896 05	0 880 00	+	0 880 20	+	0 880 15
0 896 06	0 880 00	+	0 880 20	+	0 880 15
0 896 07			-		
0 896 10	0 880 01	+	0 880 21	+	0 880 16
0 896 11	0 880 01	+	0 880 21	+	0 880 16
0 896 12			-		
0 896 15	0 880 02	+	0 880 22	+	0 880 17
0 896 16	0 880 03	+	0 880 22	+	0 880 17
0 896 17			-		
0 896 20	0 880 00 (8 modules)	+	0 880 23	+	0 880 15
	0 880 01 (12 modules)	+	0 880 24	+	0 880 16
0 896 21	0 880 00 (8 modules)	+	0 880 23	+	0 880 15
	0 880 01 (12 modules)	+	0 880 24	+	0 880 16
0 896 22			-		
0 896 25	0 880 02	+	0 880 25	+	0 880 17
0 896 26	0 880 02	+	0 880 25	+	0 880 17
0 896 27			-		
0 880 56	0 881 05	+	0 881 25		

■ Tableau d'équivalences des boîtes d'encastrement béton

Les boîtes d'encastrement pour charges lourdes ne changent pas

Ancienne gamme	Nouvelle gamme
0 896 30	Auto-ajustable 0 880 90
	Universelle réglable 0 880 80
0 896 31	Auto-ajustable 0 880 91
	Universelle réglable 0 880 80
0 896 32	Auto-ajustable 0 880 92
	Universelle réglable 0 880 80