

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 650)		Support universel (voir p. 669)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 646)
MECANISMES			DOIGTS OU ENJOLIVEURS							
			Blanc	Titane	Graphite					
POUSSOIRS (SUITE) (p. 652)										
Double poussoir Soft NO+NF 6 A	2 x 0 670 31	doigt étroit	0 650 02	0 651 02	0 652 02					
		doigt large	0 680 02	0 683 02	0 679 02					
Double poussoir Soft NO+NF lumineux 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 668)	2 x 0 670 31	doigt large	0 680 04	0 683 04	0 679 04					
Poussoir Soft NO+NF 6 A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10 AX	0 670 31 + 0 670 01	doigt étroit	0 650 02	0 651 02	0 652 02					
		doigt large	0 680 02	0 683 02	0 679 02					
Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes 6 A	5 x 0 670 31	doigt large	0 680 11	0 683 11	0 679 05					
Poussoir Soft NO+NF 5 commandes compactes lumineuses 6 A Utiliser voyant réf. 0 676 86/87 (p. 668)	5 x 0 670 31	doigt large	0 680 20	0 683 20	0 679 06					
ECODÉTECTEURS (p. 653)										
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, avec dérogation	0 670 26	-	0 680 26	0 683 26	0 679 26					
Ecodétecteur 2 fils, sans Neutre, sans dérogation	0 670 26	-	0 682 99	0 685 99	0 679 99					
Ecodétecteur basique 3 fils, avec Neutre, sans dérogation	0 670 25	-								
Ecodétecteur 3 fils puissance 2000 W, avec Neutre, sans dérogation	0 670 99	-								
Ecodétecteur pour minuterie 2 fils, sans Neutre	0 670 27	-								
VARIATEURS (p. 654)										
Variateur 2 fils, sans Neutre	0 670 83	-	0 650 83	0 651 83	0 652 83					
Variateur basique 2 fils, sans Neutre	0 670 82									
Variateur pour ballasts 1-10 V avec Neutre	0 670 80									
Variateur Surface tactile avec Neutre 300 W	-						0 670 46 (mécanisme livré avec enjoliveur)	0 670 47 (mécanisme livré avec enjoliveur)	0 670 48 (mécanisme livré avec enjoliveur)	