

PRINCIPE DE MONTAGE										
	=		+		+		+		+	
		Boîte d'encastrement (voir p. 650)		Support universel (voir p. 669)		Mécanisme		Doigt ou enjoliveur		Plaque (voir p. 646)
MECANISMES			+	DOIGTS OU ENJOLIVEURS						
				Blanc	Titane	Graphite				
COMMANDES POUR VOLETS ROULANTS/STORES/FENETRES DE TOIT (SUITE) (p. 656)										
<b>Interrupteur avec programmation journalière</b>	0 676 21	-	0 681 59	0 684 59	0 679 59					
<b>Relais pour commandes groupées de volets</b> A associer à la réf. 0 676 21	0 676 22	-	sans enjoliveur							
<b>Interrupteur individuel radio/RTS Somfy</b> Livré avec support	0 672 69	-	0 681 79	0 684 79	0 679 79					
VENTILATION (p. 657)										
<b>Interrupteur VMC</b>	<b>0 670 01</b>	-	<b>0 680 61</b>	<b>0 683 61</b>	0 679 61					
<b>Poussoir VMC</b>	<b>0 670 31</b>	-								
<b>Interrupteur éclairage + ventilation retardée</b>	0 674 23	-	<b>0 680 37</b>	<b>0 683 37</b>	0 679 36 <sup>(1)</sup>					
<b>Interrupteur variateur pour ventilateur</b>	0 670 88	-	0 680 88	0 683 88	0 679 07					
MÉCANISMES À CLÉ (p. 657)										
<b>Inter à clé 2 positions</b> A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 657)	0 670 09	-	0 680 09	0 683 09	0 679 69					
<b>Inter à clé pour BAES</b>	0 675 31	-	0 681 99	0 684 99	0 679 29 <sup>(1)</sup>					
<b>Poussoir à clé 3 positions</b> A équiper du barillet réf. 0 697 95 (p. 657)	0 670 39	-	0 681 57	0 684 57	0 679 57 <sup>(1)</sup>					

1 : Disponibilité stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur