

Système de contrôle pour BAES [BAES + BAEH], DBR et BAEH SATI Adressable


Principe d'adressage des blocs SATI Adressable

Installation et configuration

Adressage de chaque bloc à distance




Vérification de l'installation




Exploitation

Centralisation des défauts



Cotes d'encombrement centrale


Réf. 0 626 00



Câblage


Interface réf. 0 626 00

Longueur de la ligne 700 m maxi




Capacité d'une interface : 1023 BAES

Connexion de l'interface à distance par un réseau RS 485



Connexion PC/interface par liaison directe RS 232



Connexion PC/interface à distance par réseau ethernet

